

## Auslesung der elektronischen Zähler

### Auslesung:

Kurz die gelbe Taste drücken

- Menüpunkt (kurz drücken schaltet Schritt für Schritt weiter)
  1. Std dAtA
  2. Abl dAtA
  3. P.01
  4. P.98
  5. End

Nach längerem Drücken auf den Menüpunkt „Std dAtA“ gelangt man in das Datenmenü.

Durch mehrfaches Drücken der Taste kommt man zu Menüpunkt:

**1.8.0** hier findet man die Bezugsmenge in kWh (Display links oben)

**2.8.0** hier findet man die Liefermenge in kWh (Display links oben)

Durch langes Drücken geht man zum Anfangsmenüpunkt zurück.

Der Zähler setzt sich automatisch nach einem eingestellten Zeitparameter zurück.

Eine weitere Möglichkeit zum Ablesen der Zählerstände besteht dadurch, dass der Zähler routinemäßig die einzelnen Register durchläuft. Nach einer kurzen Wartezeit kann man die Leistungen in **1.8.0** und **2.8.0** ablesen.



Der relevante Ablesewert ist der letzte Wert mit der höchsten zweistelligen Zahl. Der momentane Wert ist der ohne zweistellige Zahl.

Beispiel der eingespeisten Energie:

Menüpunkt	kWh	Kommentar
2.8.0	9255	zur diesem Zeitpunkt eingespeiste Energie
2.8.0 01	0	Einbauwert (Anfangswert)
2.8.0 02	2726	1. Monatswert
2.8.0 03	7286	vorletzter Monatswert
2.8.0 04	8125	letzter Monatswert

Der Zähler speichert die letzten 13 Monatswerte